

LiquidSafe



Desempenhos de temperaturas linhas térmicas e semi-térmica

Foto	Modelo	Código	Temp. Inicial	Água quente:						Água Fria:						
				Após:						Temp. Inicial	Após:					
				2 horas	4 horas	6 horas	8 horas	10 horas	12 horas		2 horas	4 horas	6 horas	8 horas	10 horas	12 horas

Os dois primeiros cantis desta tabela **NÃO** são térmicos e estão listados apenas para efeito de comparação com os modelos térmicos.





	Cantil NÃO térmico 2 lts	LIQSF2000	95,7°C	61°C	47,9°C	39°C	33,7°C	30,5°C	28,4°C	3,2°C	13,7°C	15,4°C	16,8°C	18,1°C	18,9°C	19,6°C
	Cantil NÃO térmico 750ml	LIQSF750	95,7°C	58,2	41,4	33,4	29,5	ambiente	ambiente	4,4°C	16,2	20	21,1	22,7	ambiente	ambiente

	Cantil térmico 1,9 lts	LIQSF1900T	95,7°C	87,4°C	81,6°C	75,9°C	71,6°C	67,7°C	64,2°C	3,2°C	3,8°C	4,2°C	4,9°C	5,8°C	7,0°C	7,5°C
	Cantil térmico 1 lt	LIQSF1000T	95,7°C	87,8°C	81,6°C	76,1°C	71°C	67,5°C	63,4°C	4,4°C	4,8°C	5,9°C	7,1°C	8,1°C	9,2°C	10,1°C
	Cantil térmico 600 ml	LIQSF600T	96,3°C	84,5°C	76,7°C	70,0°C	64,2°C	59,5°C	55,2°C	4,4°C	5,4°C	7,1°C	7,9°C	9,5°C	10,4°C	12,2°C
	Cantil térmico 500 ml	LIQSF500T	95,2°C	82,4°C	73,1°C	65,5°C	58,7°C	54,9°C	50,8°C	4,4°C	5,8°C	7,5°C	9,1°C	10,2°C	11,7°C	13,1°C

LiquidSafe



Desempenhos de temperaturas linhas térmicas e semi-térmica

Foto	Modelo	Código	Temp. Inicial	Água quente:						Água Fria:						
				Após:						Temp. Inicial	Após:					
				2 horas	4 horas	6 horas	8 horas	10 horas	12 horas		2 horas	4 horas	6 horas	8 horas	10 horas	12 horas
	Mug térmico 430ml	LIQSFMUGT	95,7°C	83,2°C	75,9°C	69,1°C	63,7°C	59,1°C	55,2°C	3,2°C	4,9°C	5,3°C	7,2°C	8,0°C	10,2°C	10,5°C
	Pote térmico 450ml	LIQSFOODT	95,7°C	80,8°C	73°C	66,1°C	60,6°C	56,2°C	52,1°C	3,2°C	4,9°C	5,9°C	7,9°C	8,7°C	10,4°C	11,4°C
	Copo térmico 460ml	LIQSFTUMBLER	95,7°C	64,2°C	52,7°C	45,5°C	40,3°C	36,6°C	33,9°C	3,2°C	5,5°C	6,6°C	8,8°C	11,0°C	13,7°C	14,2°C
	Pote <u>SEMI</u> -térmico	LIQSFOODST	95,7°C	59,5°C	44,5°C	35,9°C	ambiente	ambiente	ambiente	3,2°C	11,3°C	13,8°C	16,7°C	18,1°C	ambiente	ambiente

Observações:

- Os dois primeiros itens da tabela **NÃO** são térmicos, estão listados como referência para comparação do desempenho de temperatura dos modelos térmicos e semi-térmico.
- Na medição das 12 horas, o cantil térmico foi aberto seis vezes. A cada abertura, perde-se conservação de temperatura. Portanto, um teste que abrisse o cantil apenas na medição das 12 horas apresentaria um resultado ainda melhor. Quanto menos aberturas da tampa do cantil, maior conservação; quanto mais aberturas (e por maior tempo), menor conservação. Por outro lado, não houve redução de volume do conteúdo das garrafas. O eventual esvaziamento tiraria calor (ou frio) de dentro dos cantis/copo/potes e reduziria o desempenho.
- As medições foram feitas sempre com os produtos cheios e realizados com água. Outros líquidos terão desempenho levemente diferente.
- Temperatura ambiente ao longo das 12 horas em que foi realizado o teste: 20° C a 25°C.
- Temperaturas medidas por termômetro de infusão.

Composição do corpo (parte principal): aço inox.

Nenhum destes produtos deve ser levado ao freezer, microondas ou direto ao fogo.

Garantia: 6 meses contra defeito de fabricação. A garantia não cobre uso indevido, usos para os quais este produto não foi projetado ou o desgaste natural decorrente do uso.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR: SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 53.942.793/0001-24

www.sisteroutdoors.com.br - SAC: info@sisteroutdoors.com.br